

AVA PEALE PAIGALDATAVA PÜSTLAMELLKARDINA MÕÕTMINE

Ava peale mõeldud kardinad paigaldatakse aknaorvast väljapoole seinale või lakke.

Laiuse mõõtmine: mõõda aknaava laius (mm). Valmislaiuse saad lisades vähemalt kolme lamelli laiuse (ühe lamelli laius vastavalt 89 või 127 mm).

Kõrguse mõõtmine: mõõda aknaava kõrgus (mm). Ava kohale ja akna alumisest servast allapoole soovitage lisada vähemalt 100 mm. Eemaleulatava aknalaua korral võta mõõt aknalauani ja lahuta sellest 15 mm.

Kui soovid lamellkardinaid, mis kinnitatakse lakke ja ulatuvad põrandani, mõõda terve ruumi kõrgus. Valmiskõrguse saamiseks lahuta sellest vähemalt 70 mm.

AKNAAVASSE PAIGALDATAVA PÜSTLAMELLKARDINA MÕÕTMINE

Aknaavasse paigaldatavad kardinad kinnitatakse aknaorva.

Kardinate mõõtmisel ava sisse tuleb silmas pidada, et ava sügavus oleks piisav lamellide takistamatuks liikumiseks pööramisel kinni ja lahti. Kandelatt tuleb aknast paigaldada vähemalt $\frac{1}{2}$ lamellilaiuse (vastavalt 89 või 127 mm) kaugusele.

Laiuse mõõtmine: mõõda aknaava laius akna ülemisest ja alumisest servast (mm). Vali vähim mõõt. Valmislaiuse leidmiseks lahuta mõõdust 5 mm.

Kõrguse mõõtmine: mõõda aknaava kõrgus mõlemalt poolt servast ja keskelt (mm). Vali vähim mõõt. Valmiskõrguse leidmiseks lahuta mõõdust 15 mm.

