

MINIKASSETTRULOO PAIGALDUS



Aseta kassett aknaraamile nii, et kasseti otste taga olevad plastikust osad (kõrgem keskosa) puudutavad aknaraami ülaserava. See kindlustab kasseti otse paigutumise aknaraamile. Märki pliiatsiga kasseti õige koht kinnituse jaoks. Eemalda kasseti taga olev kahepoolse teibi kaitsekile. Liimi kassett aknaraamile eelnevalt märgitud kohtadele



Jäta kahepoolse teibi kaitsekile eemaldamata ca 1 cm võrra küljeliistude ülaosas. Tee teibile noaga lõige ja eemalda teibi suuremast osast kaitsekile. Kaitsekile jäetakse eemaldamata, et oleks lihtsam küljeliistu servi lükata kasseti alla. Lükka küljekanalite otsad kasseti alla, liimi need aknaraami külge ja vajuta kinni. Selline tööjärjekord võimaldab küljekanalite lihtsa paigalduse õigesse kohta



Kinnita kassett kruvidega raamile. Lisa plastikust kruvipea kattele tilk liimi (soovituslik) ja kinnita.



Märki rulliku kruvide kohad soovitud kõrgusele. Rullik peab asetsema ühel joonel ülalt tuleva ketiga. Puuri märgitud kohtadesse 3mm augud ainult küljekanalisse (mitte raami). Ära puuri auke liiga lähedale aknaraami äärelle. Kinnita ketirullik kruvidega.



Lase kett rullikust läbi suunaga alt üles. Leia ketilukule proovides õige koht. Kett peab olema piisavalt tugevalt (proovi liigutades üles-alla, et kett ei liiguks liiga tugevalt ega ka liiga nõrgalt). Keti lukk peab jõudma kassetini kui kogu kangas on kasseti sisenenud. Peale õige koha leidmist, löika üleliigne kett ära.



Kui soovid vältida kardina liigset allatõmbamist, võid lisada teise ketiluku. Selleks tõmba kangas alla ja kinnita teine lukk üles kasseti juurde.