

РАЗМЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ЖАЛЮЗЕЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ОКОННЫЙ ПРОЁМ

Замер ширины: замерь ширину проёма (мм). Ширину жалюзей получишь путём сложения ширины проёма и как минимум, трёх полос ламеля (ширина одной полосы 89 или 127 мм).

Замер высоты: замерь высоту проёма (мм). К размеру мвысоты проёма советуем добавить не меньше чем 200 мм (100 мм для перекрытия оконного проёма сверху и 100 мм – снизу). При выступающем подоконнике, замерить до подоконника и отнять 15 мм (для перекрытия оконного проёма сверху добавить 100 мм).

Если хочешь жалюзи, которые крепятся к потолку и доходят до пола, замерь высоту потолка и отними не менее 70 мм.

РАЗМЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ЖАЛЮЗЕЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ В ОКОННЫЙ ПРОЁМ

Жалюзи, устанавливаемые в оконный проём, крепятся к оконным откосам.

При установке в оконный проём нужно учесть, чтобы глубина проёма была достаточной и не препятствовала движению и вращению (открыто, закрыто) ламелей. Карниз надо установить на расстояние не превышающее $\frac{1}{2}$ ширины ламеля (ширина ламелей 89 и 127 мм) от окна.

Замер ширины: замерь ширину проёма в верхней и нижней части (мм). Выбери меньший размер и отними 5 мм.

Замер высоты: замерь высоту проёма справа и слева, и по центру (мм). Выбери наименьший размер и отними 15мм.



