

## MULTIKASSETI (“zebra” kangast ruloo) PAIGALDAMINE SEINALE

Piltidel puudub kasseti ots juhiste lihtsustamiseks.



Kinnita kandur seinale või lakke. Kanduri pikem osa peab olema suunatud põranda poole. Aseta kasseti kitsama külje alumine kinnituspõõn kanduri alaosas oleva serva taha ja lükka kassett kinni. Paigaldus on valmis.

## MULTIKASSETI PAIGALDAMINE LAKKE VÕI AKNAAVASSE



Kinnita kandur lakke. Kanduri pikem osa peab olema suunatud põranda poole. Aseta kasseti kitsama külje alumine kinnituspõõn kanduri alaosas oleva serva taha ja lükka kassett kinni. Paigaldus on valmis.